

DLY-moteur et DLY-2

Installation rapide sous une aiguille en 6 étapes

V 1.2

24-07-2018

Le nouveau moteur DLY-2 se monte comme l'ancienne référence DLY-200

Le moyen le plus rapide pour installer un moteur sous l'aiguille est d'utiliser de l'adhésif double face. Choisir un adhésif type **mousse double face** utilisé pour monter les miroirs. La fixation par vis est bien sûr possible.

1

Coller deux bandes d'adhésif sur le dessus du moteur


2

Desserrer les trois vis de fixation de la tringle de manière à pouvoir la faire glisser. Laisser suffisamment de longueur pour qu'elle dépasse au dessus de la traverse des lames de l'aiguille lorsque le moteur sera en place.



3

Centrer le moteur à l'aide de la carte DLY-400-8




4

Centrer les lames de l'aiguille avec la main




5

Présenter le moteur sous l'aiguille et le plaquer avec l'adhésif



6



Enfoncer la tringle au ras de la traverse et serrer modérément les 3 vis